

TABELA HUMUSOWANIA											
Kilometraż		Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia śr.		Odl.	Objętość		Zużycie	Nadm. obj.
			nasyp	wykop	nasyp	wykop		nasyp	wykop	na miej.	wykop
			m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
0+	0,00	0,00	0,00	0,00							
0+	15,00	15,00	0,18	0,28	0,09	0,14	15,00	1,35	2,10	1,35	0,75
0+	30,00	15,00	0,02	0,28	0,10	0,28	15,00	1,50	4,20	1,50	2,70
0+	45,00	15,00	0,00	0,50	0,01	0,39	15,00	0,15	5,85	0,15	5,70
0+	60,00	15,00	0,14	0,62	0,07	0,56	15,00	1,05	8,40	1,05	7,35
0+	75,00	15,00	0,26	1,14	0,20	0,88	15,00	3,00	13,20	3,00	10,20
0+	90,00	15,00	0,55	0,80	0,41	0,97	15,00	6,08	14,55	6,08	8,48
0+	105,00	15,00	0,45	0,70	0,50	0,75	15,00	7,50	11,25	7,50	3,75
0+	120,00	15,00	0,06	0,55	0,26	0,63	15,00	3,83	9,38	3,83	5,55
0+	135,00	15,00	0,45	0,85	0,26	0,70	15,00	3,83	10,50	3,83	6,68
0+	150,00	15,00	0,35	0,65	0,40	0,75	15,00	6,00	11,25	6,00	5,25

suma:

41,13	108,81	41,13	67,68
-------	--------	-------	-------